

Assembly & Installation Instructions

CAUTION:

Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

2602, 2611


WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C. requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

CAUTION - All glass is fragile, use care when handling Glass Shade and lamps.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.

WARNING - As required by Congress, this fixture contains a device to limit lighting power consumption to 190 watts or less. xi-8,l8; Overlamping the light kit can result in a blown fuse,before replacing the fuse,shut off the electrical supply at the main fuse box or circuit breaker panel. the fuse is located inside the light kit wiring compartment. Replacement fuse shall be rated 125VAC, 1.25A;

- 1.- Remove the Switch Housing Cover (1) by removing the three Mounting Screws (2).
- 2.- Remove the Center Plug from the Switch Housing Cover (1).
- 3.- Remove the Hexnut (3) and Lockwasher (4) from the Stem (5) of the Light Kit Fitter (6).
- 4.- Insert the Light Kit Wires (7) thru the center hole of the Switch Housing Cover (1) and thread Cover onto the top of the Light Kit Fitter (6). Replace Lockwasher (4) and Hexnut (3) onto Stem (5) to secure in place.
- 5.- Carefully pull down Blue and White Wires from the Switch Housing (8) (labeled "For Light Kit Connection"). Connect Light Kit Wires (7) to Switch Housing Wires (9) (Black to Blue and White to White) by connecting male to female Quick Connects (10). Take care to align tabs for secure fit.
- 6.- Align the screw holes of the Switch Housing Cover (1) with the screw holes of the Switch Housing (8) and secure with the three Screws (2) removed in step 1.
- 7.- Install Lamps (13).



PAGE 1 of 2

SPEC.NO. 022225

(12-09-09)

Instrucciones de ensamblaje e instalación.

Precaución: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación.

ADVERTENCIA - Si usa alg⁻⁻²n dispositivo especial de control con este aparato de luz, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar la completa conformidad con los requisitos N.E.C. Si existe alguna duda, contacte un electricista calificado.

PRECAUCIÓN - El vidrio es fr égil; tenga cuidado al manipular la pantalla de vidrio y la bombilla.

ADVERTENCIA - Este producto contiene substancias qu'amicas que seg⁻²n el Estado de California causa c⁻¢ncer, defectos de nacimiento y (o) daño al sistema reproductor. Lavarse bien las manos despu⁻¦s de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.

ADVERTENCIA - Como requiere el Congreso americano, esta unidad está equipada con un dispositivo que limita el consumo de poder de iluminación a un máximo de 190 vatios, xi8, 18. Sobrecargar con demasiado vataje el kit de luz puede causar que un fusible se funda. Antes de reemplazar el fusible, apague el suministro eléctrico en la caja principal de fusibles o en el panel de cortacircuitos. El fusible se encuentra dentro del compartimento de conexiones del kit de luz. El fusible de reemplazo debe tener un poder nominal de 125 VAC, 1.25 A.

1.- Remueva la cubierta de la caja de conexiones (1) retirando los tres tornillos de montaje (2).

- 2 Remueva al appliufa control de la cultiante de la conoxidad de montrol de montrol
- 2.- Remueva el enchufe central de la cubierta de la caja de conexiones (1).
 3.- Retire la tuerca hexagonal (3) y la arandela de seguridad (4) del v ¢stago (5) del montador en el kit de la l ¢mpara (6).
- 4.- Introduzca los alambres del kit de la l'¢mpara (7) por el agujero central en la cubierta de la caja de conexiones (1) y enrosque la cubierta en la parte superior del montador del kit de la l'¢mpara (6). Reponga la arandela de seguridad (4) y la tuerca hexagonal (3) en el v'¢stago (5) para mantener todo en su lugar.
- 5.- Baje cuidadosamente los alambres azul y blanco de la caja de conexiones (8) (etiquetados "Para la conexi®n del kit de la l'¢mpara"). Conecte los alambres del kit de la l'¢mpara (7) a los alambres de la caja de conexiones (9) (Negro a azul y blanco a blanco) uniendo los conectores r'¢pidos macho a hembra (10). Tenga cuidado de alinear las leng"¹etas para que conecten bien.
- 6.- Alinee los agujeros para los tornillos en la cubierta de la caja de conexiones (1) con los agujeros para los tornillos en la caja de conexiones (8) y ajuste los tres tornillos (2) retirados en el paso 1.
- 7.- Instale la bombilla (13).
- 8.- Inserte la pantalla de vidrio (11) en el montador (6) y asegure su posici ®n con los tres tornillos de cabeza moleteada (12).

Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT - S'il y a d'autres m''|canismes r''|gulateurs qui s'emploient avec ce dispositif, suivre soigneusement les instructions pour satisfaire aux exigences NEC. Si vous avez des questions, consulter un''|lectricien qualifi''|.

MISE EN GARDE - Le verre est toujours fragile; maniez le globe et l'ampoule avec prudence.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'"¦tat de Californie provoquent un cancer, des infirmit"¦s de naissance et (ou) du mal au syst" me reproductif. Il faut laver les mains soigneusement apr savoir install"¦, manipul"¦, nettoy"¦, ou autrement touch le produit.

AVERTISSEMENT - Comme l'exige le Congrès américain, ce luminaire est muni d'un dispositif qui limite la consommation de puissance d'éclairage au maximum de 190 watts, xi-8, 18. Surcharger de watts le nécessaire de lumière peut provoquer qu'un fusible saute. Avant de remplacer le fusible, couper le courant au niveau de la boîte à fusibles ou le disjoncteur. Le fusible se trouve à l'intérieur du compartiment de connexions du nécessaire de lumière. Le fusible de remplacement doit posséder une puissance nominale de 125 VAC, 1.25 A.

1.- Retirez le couvercle du boîtier de connexions (1) retirant les trois vis de montage (2).

- 2.- Retirez la prise centrale du couvercle du boîtier de connexions (1).
- 3.- Retirez l'"icrou hexagonal (3) et la rondelle de blocage (4) de la tige (5) du monteur du n"icessaire de luminaire (6).
- 4. Faites passer les fils du n'icessaire de luminaire (7) "¤ travers le trou central dans le couvercle du boîtier de connexions (1) et vissez le couvercle sur la partie sup"¦rieure du monteur du n'i¦cessaire de luminaire (6). Replacez la rondelle de blocage (4) et l''i¦crou hexagonal (3) sur la tige (5) et serrez en place.
- 5.- Tirez soigneusement les fils bleu et blanc du boîtier de connexions (8) (indiqu"¦s "Pour le n"¦cessaire de luminaire"). Reliez les fils du n"¦cessaire de luminaire (7) aux fils du boîtier de connexions (9) (noir "¤ noir et blanc "¤ blanc) en reliant les connecteurs rapides (10) mâle "¤ femelle. Alignez les languettes pour assurer une bonne connexion.
- 6.- Alignez les trous des vis du couvercle du boîtier de connexions (1) avec les trous des vis du boîtier de connexions (8) et serrez les trois vis (2) retir"; les dans l'"; tape 1.
- 7.- Vissez l'ampoule (13).
- 8.- Ins 'rez l'abat-jour en verre (11) dans le monteur (6) et serrez en place "¤ l'aide des trois vis de t'ote molet le (12).

PAGE 2 of 2 SPEC.NO. 022225 (12-09-09)